

Feedrate

Die **Feedrate** ist die Geschwindigkeit der Bewegung auf allen vier Achsen. Eine hohe Feedrate ermöglicht einen schnellen Druck, kann aber die Präzision beeinflussen.

Aus diesem Grund sollten niedrigere Werte bevorzugt werden, sofern entsprechend viel Zeit zur Verfügung steht.

Aber auch hier gilt natürlich: Jeder muß seine optimalen Werte selbst finden.

URLs	
Company homepage	http://
Support	http://